



# Bona Oil Soap

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA DŘEVĚNÉ PODLAHY

Pro pravidelné čištění a údržbu naolejovaných dřevěných podlah



**Bona Oil Soap** je čistič speciálně navržený pro pravidelné čištění a údržbu dřevěných olejovaných podlah. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a zanechává tenký film, který může být přešetřen pro větší lesk.

- Speciálně vyvinut pro olejované dřevěné podlahy
- Čistí a obnovuje
- Ekonomický koncentrát

### TECHNICKÁ DATA

|  |  |
|--|--|
| Hodnota pH:  | ca. 9-10 po naředění s vodou   |
| Báze:  | saponifikovaný olej  |
| Ředění:  | 0.2 litru na 10 litrů vody (2 %)   |
| Trvanlivost:   | nejméně 2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu                          |
| Skladování/přeprava:                                 | teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C během přepravy a skladování. |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: | společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.                                    |
| Likvidace:   | odpady a prázdnými obaly se musí zacházet v souladu s místními předpisy.             |
| Balení:  | 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)<br>6 x 1 litr                                      |

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

### PŘÍPRAVA

Odstraňte usazený prach/písek apod. z povrchu vysavačem, mopem nebo jinou metodou suchého čištění. Důkladně protřepejte nádobu. Do 10 litrů studené vody přidejte 0,2 litrů čističe.



# Bona Oil Soap

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA DŘEVĚNÉ PODLAHY

Pro pravidelné čištění a údržbu naolejovaných dřevěných podlah

## APLIKACE

Čistěte podél vláken dřeva. Aplikujte dobře vyždímaným hadrem, mopem nebo podobným nástrojem na čištění. Pro silně zněčištěné podlahy doporučujeme použít leštící stroj s nylonovým padem. Použijte červený pad na pigmentovaných podlahách a zelený pak na běžných nepigmentovaných podlahách. Odstraňte rozpuštěnou špínu přímo mopem.

Nechte zachnout. Pokud požadujete lesklejší povrch podlahy, je možné podlahu naleštit zasucha. Nejlepší výsledky dosáhnete použitím leštícího stroje (300 ot./min) a Bona Wool Padu.

Dřevěné podlahy by nikdy neměly zůstat delší dobu vlhké nebo mokré, jelikož mohou absorbovat vodu, a poté ztratit svůj původní tvar nebo změnit barvu. Je důležité, aby používané množství vody na čištění podlahy bylo omezeno na minimum. Věnujte zvláštní pozornost otevřeným spárám. Nedovolte, aby kapalina prosakovala do otevřených spár.